

Инструкция пользователя

# СИСТЕМЫ IP-ДОМОФОНИИ










**LEGENDA**

# Оглавление

- 0.** Введение.
- 1.** Вход в комплекс/парадную
- 2.** Функции монитора домофона
- 3.** Главное меню монитора
  - 3.1.** Кнопка «Вызовы»
  - 3.2.** Кнопка «Показания»
  - 3.3.** Кнопка «Камеры»
  - 3.4.** Кнопка «Снимки»
  - 3.5.** Кнопка «Звук»
  - 3.6.** Кнопка «Уведомления»
  - 3.7.** Кнопка «Настройки»

# Введение

Данная инструкция описывает работу системы IP-домофони. Определения функций и изображения экранов могут отличаться от представленных в актуальной версии приложения, потому что мы постоянно работаем над улучшением наших сервисов.



# Описание работы IP-домофони

## 1. ВХОД В КОМПЛЕКС / ПАРАДНУЮ

При входе в парадную установлена многоабонентская вызывная панель. Панель предназначена для видеосвязи гостей / посетителей с жителями и открытия двери, а также для связи с консьержем. Панель снабжена видеокамерой, благодаря которой вы увидите, кто к вам пришёл в режиме реального времени, или кто к вам приходил в ваше отсутствие, в «Галерее снимков» на абонентском IP-домофоне, установленном в вашей квартире (если соответствующая опция включена в настройках устройства).




- Для вызова абонента необходимо набрать номер квартиры и нажать клавишу вызова
- Для отмены вызова необходимо нажать клавишу отмены вызова
- Для вызова консьержа необходимо нажать клавишу вызова консьержа

# Описание работы IP-домофони

## 2. МОНИТОР ДОМОФОНА ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ФУНКЦИЯМИ:

- ◆ Видеосвязь гостя и жителя
- ◆ Открытие подъездной двери
- ◆ Журнал истории вызовов
- ◆ Просмотр видеокамер с вызывной панели
- ◆ Сохранение снимков с камер в память монитора
- ◆ Связь с консьержем / охраной





# Описание работы IP-домофонии

## 3. ГЛАВНОЕ МЕНЮ МОНИТОРА

### 3.1 КНОПКА «ВЫЗОВЫ»

В этом разделе меню можно посмотреть историю вызовов, автоматический снимок звонящего с вызывной панели (если соответствующая опция включена в настройках устройства), а также связаться с охраной / консьержем.





# Описание работы IP-домофони

## 3. ГЛАВНОЕ МЕНЮ МОНИТОРА

### 3.2 КНОПКА «ПОКАЗАНИЯ»

В разделе меню "Показания" можно получить актуальную информацию о показаниях ХВС / ГВС, электроэнергии и теплоэнергии на приборах учета.






# Описание работы IP-домофонии

## 3. ГЛАВНОЕ МЕНЮ МОНИТОРА

### 3.3 КНОПКА «КАМЕРЫ»

Нажав кнопку камеры, вы попадаете в меню просмотра видеокamer с вызывных панелей.






# Описание работы IP-домофонии

## 3. ГЛАВНОЕ МЕНЮ МОНИТОРА

### 3.4 КНОПКА «СНИМКИ»

В данном разделе меню отображаются снимки с камер видеонаблюдения, сделанные вручную, а также автоматические снимки с вызывной панели (если соответствующая опция включена в настройках устройства).



# Описание работы IP-домофони

## 3. ГЛАВНОЕ МЕНЮ МОНИТОРА

### 3.5 КНОПКА «ЗВУК»

Этот раздел меню предназначен для быстрого перехода в бесшумный режим. Чтобы выйти из бесшумного режима, нужно снова нажать кнопку «звук».

### 3.6 КНОПКА «УВЕДОМЛЕНИЯ»

В этом разделе меню можно просматривать уведомления от управляющей компании. При главном экране уведомление можно прочитать полностью, нажав на всплывающее окно с информацией.



# Описание работы IP-домофонии

## 3. ГЛАВНОЕ МЕНЮ МОНИТОРА

### 3.7 КНОПКА «НАСТРОЙКИ»

- ◆ Меню настроек позволяет управлять функциями абонентского монитора:
- ◆ Включить / отключить авто-запись снимка в память устройства с вызывной панели при входящем вызове
- ◆ Громкость звука (разговор, мелодия вызова)
- ◆ Время просмотра камеры
- ◆ Установить время перехода устройства в энергосберегающий режим (отключение экрана)

