Инструкция пользователя

# СИСТЕМЫ ІР-ДОМОФОНИИ



### Оглавление

- О. Введение.
- 1. Вход в комплекс/парадную
- 2. Функции монитора домофона
- 3. Главное меню монитора
- **3.1.** Кнопка «Вызовы»
- **3.2.** Кнопка «Показания»
- 3.3. Кнопка «Камеры»
- 3.4. Кнопка «Снимки»
- **3.5.** Кнопка «Звук»
- 3.6. Кнопка «Уведомления»
- 3.7. Кнопка «Настройки»

### Введение

Данная инструкция описывает работу системы IP-домофонии. Определения функций и изображения экранов могут отличаться от представленных в актуальной версии приложения, потому что мы постоянно работаем над улучшением наших сервисов.



















### 1. ВХОД В КОМПЛЕКС / ПАРАДНУЮ

При входе в парадную установлена многоабонентская вызывная панель. Панель предназначена для видеосвязи гостей / посетителей с жителями и открытия двери, а также для связи с консьержем. Панель снабжена видеокамерой, благодаря которой вы увидите, кто к вам пришёл в режиме реального времени, или кто к вам приходил в ваше отсутствие, в «Галерее снимков» на абонентском IP-домофоне, установленном в вашей квартире (если соответствующая опция включена в настройках устройства).



- Для вызова абонента необходимо набрать номер квартиры и нажать клавишу вызова
- Для отмены вызова необходимо нажать клавишу отмены вызова
- Для вызова консьержа необходимо нажать клавишу вызова консьержа

### 2. МОНИТОР ДОМОФОНА ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ФУНКЦИЯМИ:

- Видеосвязь гостя и жителя
- Открытие подъездной двери
- Журнал истории вызовов
- Просмотр видеокамер с вызывной панели
- Сохранение снимков с камер в память монитора
- ♦ Связь с консьержем / охраной




#### 3. ГЛАВНОЕ МЕНЮ МОНИТОРА

3.1 КНОПКА «ВЫЗОВЫ»



В этом разделе меню можно посмотреть историю вызовов, автоматический снимок звонящего с вызывной панели (если соответствующая опция включена в настройках устройства), а также связаться с охраной / консьержем.







#### 3. ГЛАВНОЕ МЕНЮ МОНИТОРА

3.2 КНОПКА «ПОКАЗАНИЯ»



В разделе меню "Показания" можно получить актуальную информацию о показаниях XBC / ГВС, электроэнергии и теплоэнергии на приборах учета.






#### 3. ГЛАВНОЕ МЕНЮ МОНИТОРА

3.3 КНОПКА «КАМЕРЫ»



Нажав кнопку камеры, вы попадаете в меню просмотра видеокамер с вызывных панелей.




#### 3. ГЛАВНОЕ МЕНЮ МОНИТОРА

3.4 КНОПКА «СНИМКИ»



В данном разделе меню отображаются снимки с камер видеонаблюдения, сделанные вручную, а также автоматические снимки с вызывной панели (если соответствующая опция включена в настройках устройства).





#### 3. ГЛАВНОЕ МЕНЮ МОНИТОРА

#### 3.5 КНОПКА «ЗВУК»

Этот раздел меню предназначен для быстрого перехода в бесшумный режим. Чтобы выйти из бесшумного режима, нужно снова нажать кнопку «звук».

#### 3.6 КНОПКА «УВЕДОМЛЕНИЯ»

В этом разделе меню можно просматривать уведомления от управляющей компании. При главном экране уведомление можно прочитать полностью, нажав на всплывающее окно с информацией.



#### 3. ГЛАВНОЕ МЕНЮ МОНИТОРА

3.7 КНОПКА «НАСТРОЙКИ»



- ◆ Меню настроек позволяет управлять функциями абонентского монитора:
- ◆ Включить / отключить авто-запись снимка в память устройства с вызывной панели при входящем вызове
- ◆ Громкость звука (разговор, мелодия вызова)
- Время просмотра камеры
- ◆ Установить время перехода устройства в энергосберегающий режим (отключение экрана)

