



1. После обновления необходимо выбрать мелодию входящего звонка:


a) Зайдите в Настройки



b) Выберите Звук




с) Выберите нужную мелодию, выставьте громкость, нажмите Ок.



д) После этого вызов будет приходиться со звуком.

2. При входящем вызове с вызывной панели, изменилась клавиша открытия двери: появляется кнопки с двумя замками. Можно нажать на любую из них, чтобы открыть дверь.



3. Теперь во вкладке Инфо отображаются показания погодной станции.